


LC18 : Corps purs et m  langes binaires

Pr  requis :

Niveau : CPGE

—
—
—
—

Bibliographie :

 *HPr  pa, PC, PC** ; A. Durupthy

[1]

Rapports de jury :

2017 : *Extrait rapports*

Table des mati  res

1	Le corps pur	2
1.1	G��n��ralit��s	2
1.2	Variance	2
1.3	M��lange binaire de corps purs	3
2	M��langes binaires avec miscibilit�� totale �� l'��tat solide	4
2.1	Courbe d'analyse thermique	4
2.2	Lecture d'un diagramme binaire	5
2.3	Application : Purification par cristallisation	6
3	M��langes binaires avec miscibilit�� nulle �� l'��tat solide	6
3.1	Trac�� exp��rimental	6
3.2	Diagramme binaire	7
3.3	Application : Abaissement de la temp��rature de fusion	7
4	Id��es de manipulations :	8
4.1	M��lange de deux solides	8
4.2	R��alisation de courbes d'analyse thermique	8
5	Remarques et questions	8

Introduction

Exp rience introductive (faire les pes es pour montrer que l'on ne m lange pas une masse quelconque de chaque solide ?)

Manip : M lange de deux solides

Probl matique

On se place dans toute la le on   pression constante.

Proposition de plan :

Je n'aime pas trop les titres. Comment mettre plus en avant les corps purs ?

1 Le corps pur

1.1 G n ralit s

- D finition du corps pur
- Propri t s du corps pur : Selon les conditions de temp rature et de pression, les corps purs pr sentent des propri t s physiques (point de fusion et d' bullition, masse volumique, indice de r fraction, conductivit   lectrique, conductibilit  thermique, solubilit ) qui leur sont caract ristiques et qui permettent de les identifier. (Corps pur futura sciences)
- Les corps purs peuvent  tre pr sents sous diff rentes phases.
- Pr sentation du digramme (P,T) sur diapo
- Explication qualitative de la courbe d'analyse thermique
- D finition courbe d'analyse thermique
- **Manip : Trac  d'une courbe d'analyse thermique pour un corps pur.**
- Trac  de la courbe d'analyse thermique
- Existence d'un plateau
- Un corps pur change de phase   temp rature constante.
- Exploitation de la manipulation : on rel ve la temp rature de changement d' tat

Pr requis :

☆ Ce qu'il faut  crire au tableau

Transition : Comment mettre en  vidence le fait qu'au niveau du plateau on ne peut pas faire varier ind pendamment la pression et la temp rature ? Introduction de la notion de variance.

1.2 Variance

☆ **Variance** : Selon les conditions de temp rature et de pression, les corps purs pr sentent des propri t s physiques (point de fusion et d' bullition, masse volumique, indice de r fraction, conductivit   lectrique, conductibilit  thermique, solubilit ) qui leur sont caract ristiques et qui permettent de les identifier.

En pratique pour calculer la variance, on proc  de de la mani  re suivante :

Calcul de la variance : *a priori non ind  p.*

$$\star \nu = (\text{nombre de param  tres intensifs d  crivant le syst  me}) - (\text{nombre de relations ind  pendantes})$$

Exemple : Dans le cas du corps :

$$\text{H}_2\text{O}_{(s)} \rightleftharpoons \text{H}_2\text{O}_{(l)}$$

$$\star \nu = \begin{matrix} 2 \\ \left\{ \begin{matrix} P \\ T \end{matrix} \right\} \end{matrix} - 1 = 1$$

$$\left\{ \begin{matrix} \mu_{\text{H}_2\text{O}_{(l)}} = \mu_{\text{H}_2\text{O}_{(s)}} \end{matrix} \right.$$

\star Or    pression fix  e $\Rightarrow \boxed{\nu_2 = 0}$
on obtient la variance r  duite

\star    pression fix  e, au moment du changement d'  tat du corps pur, il n'y a aucun degr   de libert  .

On peut faire le m  me genre de calcul pour les autres zones de la courbe d'analyse thermique.




FIGURE 1 – ATTENTION : Ajouter entre parenth  ses (P,T) pour les μ .

Transition : Que se passe-t-il si on m  lange des corps purs ?

1.3 M  lange binaire de corps purs

   On consid  re un **m  lange binaire**, c'est-  -dire constitu   de deux corps purs sous deux phases, et a priori non r  actifs.

Diapo : D  finitions des notations (cf CR David Amblard)

On rappelle diff  rentes hypoth  ses qui vont   tre faites pour l'  tude des m  langes binaires :

- On se place    pression constante : $P = P_0$
- On consid  re des m  langes binaires constitu   de phases liquides et/ou solides.
- Les phases sont consid  r  es miscibles    l'  tat liquide, mais pas forc  ment    l'  tat solide.

PA's de réaction ?

L'expérience introductive fait intervenir un mélange binaire (on peut vérifier par spectro IR qu'il n'y a pas de réaction).

Ainsi, on observe que les mélanges binaires semblent avoir des propriétés physiques différentes des corps purs dont ils sont composés.

Transition : On va voir comment cela marche dans la suite et comment cela peut être utile en pratique. On a vu que les solides pouvaient être miscibles ou non. Etudions d'abord le cas où ils sont miscibles.

2 Mélanges binaires avec miscibilité totale à l'état solide

2.1 Courbe d'analyse thermique

De la même manière que pour le corps pur, on va étudier le changement d'état grâce aux courbes d'analyse thermique.


Diapo : courbes d'analyses thermiques pour différentes fractions massiques (faire apparaître un puis dire mais si on trace pour une autre fraction massique est-ce que ça donne pareil ? non)

Explication des points A et C (apparition du premier grain de solide et disparition du dernier grain de solide)

On constate que :

☆ Un mélange binaire passe de l'état liquide à l'état solide à une température non fixe.

On peut calculer les variances sur les différentes phases du diagramme d'analyse thermique :

FIGURE 2 – ATTENTION : Ajouter entre parenthèses (P,T) pour les μ .

Pour résumer le comportement d'un mélange binaire, on va tracer des diagrammes binaires :

☆ **Diagramme binaire** : Diagramme présentant T en fonction de la fraction molaire ou massique (choix) d'un des composants (choix). On indique également les phases sur le diagramme.

On présente comment est construit un diagramme binaire à partir d'un ensemble de courbes d'analyse thermiques (exemple pour Cu/Ni (dans le [1] page 172) ou pour l'or et l'argent ?)

On va maintenant compléter le diagramme avec les phases (que l'on a normalement noté sur les courbes d'analyse thermique), et on définit le liquidus et le solidus :

☆ **Liquidus** : l'ensemble des points correspondant à l'apparition du premier grain de solide (lors du refroidissement) ou la disparition du dernier grain de solide (lors du chauffage).

Au dessus du liquidus, il n'existe qu'une phase liquide.

☆ **Solidus** : l'ensemble des points correspondant à la disparition de la dernière goutte de liquide (lors du refroidissement) ou l'apparition de la première goutte de liquide (lors du chauffage).

En dessous du solidus, il n'existe qu'une phase solide.

Entre le liquidus et le solidus, il y a équilibre entre une phase solide et une phase liquide contenant chacune les deux constituants chimiques.

Transition : La lecture des diagrammes binaires permet de déterminer les compositions des différentes phases.

2.2 Lecture d'un diagramme binaire

Théorème de l'horizontale Lorsque les phases solides et liquides sont en équilibre, à pression constante et à température constante, la variance réduite est de 0, la composition des phases est fixée. On peut déterminer la composition de chaque phase grâce au théorème de

l'horizontale :

☆ **Th or me de l'horizontale** : Dans un diagramme isobare solide-liquide, la composition g n rale de la phase liquide (respectivement solide)   la temp rature T est donn e par l'abscisse des points d'intersections de l'horizontale isotherme avec le liquidus (respectivement le solidus).

☆ *Exemple* :

Diapo : [theoreme de l'horizontale sur le diagramme de l'exemple precedent.](#)

On peut maintenant donner une nouvelle interpr tation des courbes de liquidus et solidus (page 176 [1]) :

- liquidus : ensemble des points de coordonn es T et composition du liquide lorsque les phases liquide et solide sont   l' quilibre.
- solidus : ensemble des points de coordonn es T et composition du solide lorsque les phases liquide et solide sont   l' quilibre.

On ne conna t maintenant que les compositions globales de chaque phase, mais il nous faut aussi un moyen de conna tre la composition   l'int rieur de chaque phase (solide et liquide).

On utilise pour cela le th or me des moments :

☆ **Th or me des moments** :

Diapo : [Diagrammes binaires avec les notations](#)

$$n^l.ML = n^s.MS \text{ ou } m^l.ML = m^s.MS$$

☆ *Exemple* :

Faire un exemple ?

Transition : Peut-on se servir de la connaissance du comportement de m langes binaires en synth se chimique ?

2.3 Application : Purification par cristallisation

explications page 180 [1]

Transition : On vient d' tudier le cas des m langes totalement miscibles   l' tat solide, mais que se passe-t-il si les solides sont non miscibles ? On va voir que l'on peut conserver une grande partie de ce que l'on vient de faire, mais il y a quand m me certaines choses   adapter.

3 M langes binaires avec miscibilit  nulle   l' tat solide

3.1 Trac  exp rimental

Comme on l'a fait pr c demment, on part des courbes d'analyse thermique pour tracer le diagramme binaire associ .

Cette fois on va r aliser nous m me les courbes d'analyse thermique.

Comme on l'a fait pour le corps pur, on le fait pour diff rentes fractions massiques d'un m lange de solide non miscibles.

Diapo : [Pr sentation de la manipulation](#)

Diapo : Resultats des courbes d'analyse thermique au diagramme binaire

On montre   galement le diagramme binaire que l'on s'attend    avoir (il est mieux et donc on travaille sur lui (ou un autre dans la suite?).

On pense    mettre les phases sur le digramme que l'on construit.

Transition : On voit que l'allure du digramme binaire est diff  rent de celui que l'on a vu pr  c  demment, on va donc d  tailler ce qui diff  re de l'autre.

3.2 Diagramme binaire

On constate que les deux segments de courbe du liquidus se rejoignent en un point : point eutectique.

☆ **Point eutectique** : Point de rencontre des deux branches du liquidus.

Le point eutectique est associ      un m  lange eutectique.

On peut revenir sur les courbes d'analyse thermique :

- Au m  lange eutectique : la courbe d'analyse thermique    la m  me allure que celle d'un corps pur. C'est le cas que l'on avait pris en intro d'o   l'interet d'avoir un melange dasn des proportions bien pr  cises pour que les deux solides se liqui  fient en m  me temps (abaissement de la temp  rature de fusion). Le m  lange eutectique change donc d'  tat physique    temp  rature constante. On peut aussi ajouter le calcul de la variance.
- On voit   galement un plateau (solidus) ce qui signifie que : lorsque les deux phases solides se d  posent, la temp  rature reste constante. V  rification par un calcul de variance.

Echanger les deux comme   a on peut finir par l'experience introductive et garder le suspense de la partie suivante? + Evoquer le fait que les thoremes vus avant marchent toujours ici.

Transition : On a vu rapidement que dans l'exp  rience introductive, le m  lange binaire a permis d'abaisser la temp  rature de fusion. On va voir plus g  n  ralement qu'il s'agit d'une application importante des m  lange binaire.

3.3 Application : Abaissement de la temp  rature de fusion

Cas du sel sur les routes ou bien plomb-  tain pour les soudures et   viter d'avoir    monter    des temp  ratures trop importantes qui pourraient endommager les composants.

Conclusion :

Ouverture sur les diagrammes avec compos  s d  finis?

Ou sur les diagrammes liquide/vapeur.

4 Id es de manipulations :

4.1 M lange de deux solides

Objectif : Montrer que l'on peut abaisser la temp rature de fusion par m lange binaire.

Produits	Mat�riel
Menthol	Mortier et pilon
Acide laurique	Spectro IR

En pr paration :

- ✓ Faire un spectre de chaque produit
- ✓ M langer les deux solides (1,1g de menthol et 0,6g d'acide laurique) : on obtient un liquide :faire son spectre pour montrer qu'il n'y a pas de r action.

En direct :

- ✓ M langer les deux solides (et les peser)

4.2 R alisation de courbes d'analyse thermique

Objectif : Obtenir un diagramme binaire

Produits	Mat�riel
Acide palmitique	Bain thermostat�
Thymol	Tubes � essai
	Support � tubes
	thermocouples

En pr paration :

- ✓ Faire les mesures en refroidissement pour diff rentes proportions
- ✓ Bien m langer pendant le refroidissement
- ✓ TRacer les points pour le diagrammes binaire

En direct :

- ✓ Faire une courbe d'analyse thermique pour un des corps purs.

5 Remarques et questions

Remarques :

Questions :

4. Changement d'�tat du corps pur	
Potentiel chimique du corps pur.	Identifier le potentiel chimique d'un corps pur � son enthalpie libre molaire.
Conditions d'�quilibre d'un corps pur sous plusieurs phases.	�tablir l'�galit� des potentiels chimiques pour un corps pur en �quilibre sous plusieurs phases. En d�duire l'existence d'une courbe d'�quilibre sur un diagramme (P,T).
Variance.	D�finir et d�terminer la variance d'un syst�me polyphas� en �quilibre.
�volution d'un syst�me sous plusieurs phases.	Pr�voir le sens de l'�volution d'un corps pur diphas� hors d'�quilibre.
5. M�langes	
Potentiel chimique d'un constituant dans un m�lange ; enthalpie libre d'un syst�me chimique.	Citer l'expression (admise) du potentiel chimique d'un constituant en fonction de son activit�. Exprimer l'enthalpie libre d'un syst�me en fonction des potentiels chimiques.

  Minist re de l'enseignement sup rieur et de la recherche, 2013

35

<http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr>

	Approche documentaire : � partir de documents sur la pression osmotique, discuter de l'influence de la pression sur le potentiel chimique et d'applications au laboratoire, dans l'industrie, ou dans la vie courante.
6. Changement d'�tat des alliages m�talliques	
Diagrammes isobares d'�quilibre solide-liquide : - avec miscibilit� totale des solides ; - avec miscibilit� nulle des solides, avec ou sans compos� d�fini � fusion congruente. Th�or�me des moments chimiques.	Exploiter les diagrammes isobares d'�quilibre entre deux phases pour, � composition en fraction massique donn�e : - d�crire le comportement d'un m�lange binaire lors d'une variation de temp�rature en tra�ant l'allure de la courbe d'analyse thermique. - d�terminer les temp�ratures de d�but et de fin de changement d'�tat ; - donner la composition des phases en pr�sence � une temp�rature fix�e ainsi que les masses dans chaque phase ; - identifier les compositions relatives aux m�langes indiff�rents, eutectiques et aux compos�s d�finis et leur int�r�t dans l'utilisation des alliages m�talliques.

FIGURE 3 – Programme de PSI